

GE 4500 SX GE 4500 SXE - EAS GE 4500 SXE - AVR EAS

0412

354709003 - I


MANUALE USO E MANUTENZIONE CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	GE 4500 SX	M
(B)	GE 4500 SXE-EAS	0
F	GE 4500 SXE-AVR EAS	REV.0-12/11

Il GE 4500 è un gruppo elettrogeno che trasforma l'energia meccanica, generata da un motore a combustione, in energia elettrica attraverso un alternatore.

E' destinato ad uso industriale e professionale, si compone di diverse parti principali quali: il motore, l'alternatore, i dispositivi di utilizzo e controllo, il tutto dentro una struttura protettiva.

E' montato su una struttura di acciaio sulla quale sono previsti dei supporti elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni ed eventualmente eliminare risonanze che produrrebbero rumorosità.









UNI EN ISO 9001: 2008

L'Azienda ha ottenuto nel 1994 la prima certificazione del proprio Sistema Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9002; dopo tre rinnovi, nel mese di Marzo 2003 ha nuovamente rinnovato ed esteso la certificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008, per l'assicurazione della qualità nella progettazione, produzione ed assistenza di motosaldatrici e gruppi elettrogeni.

ICIM S.p.A., membro della Federazione CISQ e quindi della rete degli Enti di Certificazione Internazionale IQNet, ha conferito l'autorevole riconoscimento all'Azienda per le attività svolte nella sede e stabilimento produttivo di Cusago - MI.

La certificazione non è un punto d'arrivo, ma un impegno per tutta l'Azienda a mantenere una qualità del prodotto e del servizio che soddisfi sempre le esigenze dei suoi clienti, nonché a migliorare la trasparenza e la comunicazione in tutte le attività aziendali, in accordo a quanto definito nel Manuale e nelle Procedure del Sistema Qualità.

I vantaggi per i nostri Clienti sono:

- costanza della qualità dei prodotti e dei servizi, sempre all'altezza delle aspettative del cliente;
- impegno continuo al miglioramento dei prodotti e delle prestazioni a condizioni competitive;
- assistenza e supporto competente per la soluzione dei problemi;
- formazione ed informazione sulle tecniche per il corretto impiego dei prodotti, per la sicurezza degli operatori e per il rispetto dell'ambiente;
- controlli periodici da parte di ICIM del rispetto dei requisiti del Sistema Qualità.

Tali vantaggi sono assicurati e documentati dal Certificato di Sistema Qualità n° 0192 emesso da ICIM S.p.A. - Milano (Italia) - www.icim.it.

INDICE	GE 4500 SX	M
(B)	GE 4500 SXE-EAS	1
Ē	GE 4500 SXE-AVR EAS	REV.0-12/11

M 2 M 2.5 M 2.6 M 2.7 M 3 M 4.1 M 6.1 M 25 M 26 M 27 M 31 M 37 M 38.5 M 40.2 M 43 M 45 M 46 M 60	DATI TECNICI SIMBOLOGIA E LIVELLI DI ATTENZIONE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE E DIMENSIONI IMBALLAGGIO TRASPORTO E SPOSTAMENTI MONTAGGIO KIT PS 4.5
R 1	TAVOLE RICAMBI
GA	RICAMBI

ATTENZIONE

Questo manuale d'uso manutenzione è parte importante delle macchine relative.

Il personale d'assistenza e manutenzione deve tenere a disposizione questo manuale d'uso così come quello del motore e dell'alternatore, se gruppo sincrono, e tutte le altre documentazioni sulla macchina (vedere pagina M1.1).

Vi raccomandiamo di porre la dovuta attenzione alle pagine relative la sicurezza.



© Tutti i diritti sono alla stessa riservati.

E' un marchio di proprietà della MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. Tutti gli altri eventuali marchi contenuti nella ocumentazione sono registrati dai rispettivi proprietari.

La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasiforma e/o con qualsiasi mezzo, della documentazione, non è autorizzata ad alcuno, senza autorizzazione scritta dalla MOSA divisione della B.C.S. S.p.A.

Si richiama allo scopo la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi all'ideazione e progettazione per la comunicazione, così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

In ogni caso la MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per ogni eventuale danno conseguente, diretto o indiretto, in relazione all'uso delle informazioni rese.

MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non si attribuisce alcuna responsabilità circa le informazioni esposte suaziende o individui, ma si riserva il diritto di rifiutareservizi o la pubblicazione d'informazioni che la stessa ritenga opinabili, fuorvianti o illegali.

Introduzione

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla della Sua attenzione per aver acquistato un gruppo di alta qualità.

I nostri reparti di Servizio Assistenza Tecnica e di Ricambi lavoreranno al meglio per seguirla nel caso Lei ne avesse necessità.

Per questo Le raccomandiamo, per tutte le operazioni di controllo e revisione, di rivolgersi alla più vicina Stazione di Servizio autorizzata, ove otterrà un intervento specializzato e sollecito.

- Nel caso non usufruisca di questi Servizi e Le fossero sostituiti particolari, chieda e si assicuri che siano utilizzati esclusivamente ricambi originali; questo per garantirLe il ripristino delle prestazioni e della sicurezza iniziale prescritte dalle norme vigenti.
- L'uso dei ricambi **non originali farà decadere immediatamente** ogni obbligo di garanzia ed Assistenza Tecnica.

Note sul manuale

Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente questo manuale. Seguire le istruzioni in esso contenute, in questo modo si eviteranno inconvenienti dovuti a trascuratezza, errori o non corretta manutenzione. Il manuale è rivolto a personale qualificato, conoscitore delle norme: di sicurezza e della salute, di installazione e d'uso di gruppi sia mobili che fissi.

E' bene ricordare che, nel caso sorgessero difficoltà di uso o di installazione od altro, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è sempre a Vostra disposizione per chiarimenti od interventi.

Il manuale Uso Manutenzione e Ricambi è parte integrante del prodotto. Deve essere custodito con cura per tutta la vita del prodotto stesso.

Nel caso la macchina e/o l'apparecchiatura fosse ceduta ad altro Utente, anche questo manuale dovrà essergli ceduto.

Non danneggiarlo, non asportarne parti, non strapparne pagine e conservarlo in luoghi protetti da umidità e calore.

Va tenuto presente che alcune raffigurazioni in esso contenute hanno solo lo scopo di individuare le parti descritte e pertanto potrebbero non corrispondere alla macchina in Vostro possesso.

Informazioni di carattere generale

All'interno della busta data in dotazione con la macchina e/o apparecchiatura troverete: il libretto Uso Manutenzione e Ricambi, il libretto d'Uso del Motore e gli attrezzi (se previsti dalla sua dotazione), la garanzia (nei paesi ove è prescritta per legge,).

I Nostri prodotti sono stati progettati per l'uso di generazione atta alla saldatura, a quella elettrica ed idraulica, OGNI ALTRO USO DIVERSO E NON PREVISTO DA QUELLO INDICATO, solleva l'Azienda dai rischi che si dovessero verificare o, comunque, da quello per cui è stato concordato al momento della vendita, l'Azienda esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla macchina, alle cose o a persone.

I Nostri prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti normative di sicurezza per cui si raccomanda l'uso di tutti quei dispositivi o attenzioni in modo che l'utilizzo non rechi danno a persone o a cose.

Durante il lavoro si raccomanda di attenersi alle norme di sicurezza personali vigenti nei paesi ove il prodotto è destinato (abbigliamento, attrezzi di lavoro, ecc...).

Non modificare per nessun motivo parti della macchina (attacchi, forature, dispositivi elettrici o meccanici e altro) se non debitamente autorizzata per iscritto dall'Azienda: la responsabilità derivante da ogni eventuale intervento ricadrà sull'esecutore in quanto, di fatto, ne diviene costruttore.

Avvertenza: il presente libretto non é impegnativo. L'Azienda si riserva la facoltà, ferme restando le caratteristiche essenziali del modello qui descritto ed illustrato, di apportare miglioramenti e modifiche a particolari ed accessori, senza peraltro impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questo manuale.









Su ciascun esemplare di macchina è apposta la marcatura CE che attesta la conformità alle direttive applicabili ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza del prodotto; l'elenco di tali direttive è riportato nella dichiarazione di conformità che accompagna ciascun esemplare di macchina. Il simbolo utilizzato è il seguente:



La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile, è parte della targa dati.





Inoltre, su ciascun esemplare è apposta l'indicazione del livello di potenza sonora; il simbolo utilizzato è il seguente:



(I) Dichiarazione conformità (D) Konformitätserklärung

(B) Declaration of conformity (E) Declaración de conformidad

F Déclaration de conformité (NL)

M 1.4.1

REV.0-06/10

BCS S.p.A.

Sede legale: Via Marradi 1 20123 Milano - Italia Stabilimento di Cusago, 20090 (MI) - Italia

V.le Europa 59 Tel.: +39 02 903521 Fax: +39 02 90390466



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Déclaration de Conformité – Declaration of Conformity – Konformitätserklärung Conformiteitsverklaring – Declaración de Conformidad

BCS S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:


BCS S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que la machine:

BCS S.p.A. declares, under its own responsibility, that the machine:

BCS S.p.A. erklärt, daß die Aggregate:

BCS S.p.A. verklaard, onder haar eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:

BCS S.p.A. declara bajo su responsabilidad que la máquina:



è conforme con quanto previsto dalle Direttive Comunitarie e relative modifiche: est en conformité avec ce qui est prevu par les Directives Communautaires et relatives modifications: conforms with the Community Directives and related modifications: mit den Vorschriften der Gemeinschaft und deren Ergänzungen übereinstimmt: in overeenkomst is met de inhoud van gemeenschapsrichtlijnemen gerelateerde modificaties: comple con los requisitos de la Directiva Comunitaria y sus anexos:

2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico :

Nom et adresse de la personne autorisée à composer le Dossier Technique :

Person authorized to compile the technical file and address:

Name und Adresse der zur Ausfüllung der technischen Akten ermächtigten Person :

Persoon bevoegd om het technische document, en bedrijf gegevens in te vullen

Nombre y dirección de la persona autorizada a componer el expediente técnico :

ing. Benso Marelli - Amministratore Delegato / CEO; V.le Europa 59, 20090 Cusago (MI) - Italy

Cusago,

Ing. Benso Marelli Amministratore Delegato CEO

 DATI TECNICI **GE 4500 SX** M **GE 4500 SXE-EAS** 1.5 (GB) **GE 4500 SXE-AVR EAS** (F) RFV 0-12/11

GE 4500 SX Dati tecnici

GE 4500 SXE -EAS / GE 4500 SXE -AVR

GENERAZIONE

EAS

*Potenza monofase Stand-by *Potenza monofase PRP Frequenza

 $\cos \phi$ Carica Batteria

Classe d'isolamento

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1 **ALTERNATORE**

4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A 50 Hz

0.9 12 Vc.c. - 10A

autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

sincrono, monofase

Н

MOTORE

Tipo

Marca / Modello Tipo / Sistema di raffreddamento Cilindri / Cilindrata

*Potenza netta stand-by *Potenza netta PRP Regime Consumo carburante (75% di PRP)

Capacità coppa olio **Avviamento**

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

HONDA / GX 270

Benzina 4-Tempi / OHV/ Aria 1 / 270 cm³ 5.7 kW (7.7 HP) 4.6 kW (6.2 HP)

> 3000 giri/min 1.6 l/h 1.11

> > 5.31

3.3 h

IP 23

Elettrico

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio Autonomia (75% di PRP) **Protezione** *Dimensione max. su base Lxlxh 660x495x520

*Peso (a secco)

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA) * I valori riportati includono tutte le sporgenze.

67 Kg 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m) 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7 m)

a strappo (autoavvolgente)

🗐 LWA

75 Kg

POTENZA

Potenze dichiarate secondo ISO 8528-1 (temperatura 25°C, umidità relativa 30%, altitudine 100 m sopra livello del mare). (* Stand-by) = potenza massima disponibile per uso a carichi variabili per un numero di ore/anno limitato a 500h. Non è ammesso sovraccarico.

(** Prime power PRP) = potenza massima disponibile per uso a carichi variabili per un numero illimitato di ore/anno. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24h non deve superare l'80% della PRP.

E' ammesso un sovraccarico del 10% per un'ora ogni 12 ore.

In modo approssimato si riduce: del 1% ogni 100 m d'altitudine e del 2,5% per ogni 5°C al di sopra dei 25°C.

LIVELLO POTENZA ACUSTICA

ATTENZIONE: Il rischio effettivo derivante dall'impiego della macchina dipende dalle condizioni in cui la stessa viene utilizzata. Pertanto, la valutazione del rischio e l'adozione di misure specifiche (es. uso d.p.i.-Dispositivo Protezione Individuale), deve essere valutato dall'utente finale sotto la sua responsabilità.

Livello potenza acustica (LWA) - Unità di misura dB(A): rappresenta la quantià di energia acustica emesse nell'unità di tempo. E' indipendente dalla distanza dal punto di misurazione.

Pressione acustica (Lp) - Unità di misura dB(A): misura la pressione causata dall'emissione di onde sonore.

Il suo valore cambia al variare della distanza dal punto di misurazione.

Nella tabella seguente riportiamo a titolo di esempio la pressione sonora (Lp) a diverse distanze di una macchina con potenza acustica (LWA) di 95 dB(A)

Lp a 1 metro = 95 dB(A) - 8 dB(A) = 87 dB(A)Lp a 7 metri = 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)Lp a 4 metri = 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 dB(A)Lp a 10 metri = 95 dB(A) - 28 dB(A) = 67 dB(A)

NOTA: Il simbolo De posto vicino ai valori di potenza acustica indica il rispetto della macchina ai limiti di emissione sonora imposto dalla direttiva 2000/14/CE.

SIMBOLI ALL'INTERNO DEL MANUALE

 I simboli contenuti all'interno del manuale, hanno lo scopo di attirare l'attenzione dell'Utilizzatore al fine di evitare inconvenienti o pericoli sia alle persone che alle cose od al mezzo in possesso.

Tale simbologia vuole inoltre carpire la Vostra attenzione al fine di indicare un uso corretto ed ottenere un buon funzionamento della macchina o dell'apparecchiatura utilizzata.

CONSIGLI IMPORTANTI

- Consigli per l'Utilizzatore sulla sicurezza:
- NB: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza preavviso.

Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non verranno considerate poichè queste sono solo <u>indicative</u>.

Ricordiamo che il non rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbe causare danni alle persone o alle cose.

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti.

ATTENZIONI



<u>Situazioni di pericolo - incolumità per persone</u> o cose

Uso solo con installazioni di sicurezza

Il non rispetto, l'allontanamento o la messa fuori servizio delle installazioni, delle funzioni di sicurezza e di sorveglianza sono proibite.

Uso solo in condizioni tecniche perfette

Le macchine o le apparecchiature devono essere utilizzate in condizioni tecniche perfette. Difetti, che possono alterare la sicurezza, devono essere subito rimossi.

Non installare macchine o apparecchiature vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio.

Ove possibile riparare le macchine o le apparecchiature in zone asciutte, distanti dall'acqua proteggendole inoltre dall'umidità.

LIVELLI DI ATTENZIONE



A questo avviso corrisponde un pericolo <u>immediato</u> sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



A questo avviso può <u>sorgere</u> un pericolo sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



CAUTELA

A questo avviso può sorgere un pericolo sia per le persone che per le cose, rispetto al quale possono sorgere situazioni che arrechino danni materiali alle cose.







Vengono date informazioni per il corretto utilizzo degli apparecchi e/o degli accessori a questi correlati in modo da non provocarne danni a seguito di inadeguato impiego.

M 2-1 REV 1-06/10

SIMBOLI



STOP - Leggere assolutamente e porre la dovuta attenzione.



Leggere e porre la dovuta attenzione.



CONSIGLIO GENERICO - Se l'avviso non viene rispettato si possono causare danni alle persone o alle cose.



ALTA TENSIONE - Attenzione Alta Tensione. Ci possono essere parti in tensione, pericolose da toccare. Il non rispetto del consiglio comporta pericolo di morte.



FUOCO - Pericolo di fuoco od incendio. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare incendi.



CALORE - Superfici calde. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare ustioni o causare danni alle cose.



ESPLOSIONE - Materiale esplosivo o pericolo di esplosione in genere. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare esplosioni.



ACQUA - Pericolo di cortocircuito. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi o danni alle persone.



FUMARE - La sigaretta può provocare incendio od esplosione. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi od esplosioni



ACIDI - Pericolo di corrosione. Se l'avviso non viene rispettato gli acidi possono provocare corrosioni causando danni alle persone od alle cose.



CHIAVE - Utilizzo degli utensili. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare danni alle cose ed eventualmente alle persone.



PRESSIONE - Pericolo di ustioni causate dall'espulsione di liquidi caldi in pressione.

DIVIETO di accesso alle persone non autorizzate

DIVIETI Incolumità per le persone

Uso solo con abbigliamento di sicurezza -







E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

Uso solo con abbigliamento di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione atti ai diversi lavori di saldatura.

Uso solo con materiali di sicurezza -



E' proibito utilizzare acqua per spegnere incendi sulle apparecchiature elettriche

Uso solo con tensione non inserita -



E' vietato eseguire interventi prima che sia stata tolta la tensione

Non fumare -



E' vietato fumare durante le operazioni di rifornimento del gruppo.

Non saldare -



E' vietato saldare in ambienti con presenza digas esplosivi.

CONSIGLI <u>Incolumità per le persone e per le cose</u>

Uso solo con utensili di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -

E' consigliabile utilizzare utensili atti ai diversi lavori di manutenzione

Uso solo con protezioni di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di saldatura.

Uso solo con protezioni di sicurezza -





E' consigliabile utilizzare protezioni atte aidiversi lavori di controllo quotidiano.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile usare tutte le precauzioni deidiversi lavori di spostamento.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di controllo quotidiano e/o di manuten-zione.

L'installazione e le avvertenze generali delle operazioni, sono finalizzate al corretto utilizzo della macchina e/o apparecchiatura, nel luogo ove è effettuato l'uso come gruppo elettrogeno e/o motosaldatrice.

	Tenere il motore spento durante il rifornimento.		Non maneggiare apparecchia-
	Non fumare, evitare fiamme, scintille o utensili elettrici in funzione durante le operazioni di rifornimento.	LLO	ture elettriche a piedi nudi o con indumenti bagnati
	Svitare lentamente il tappo per far uscire le esalazioni del carburante.	RO	Tenersi sempre isolati dalle
RE	Svitare lentamente il tappo del liquido di raffreddamento se questo deve essere rabboccato.	ONT	superfici di appoggio e durante le operazioni di lavoro
10	Il vapore ed il liquido di raffreddamento riscaldato e sotto pressione possono ustionare: viso, occhi, pelle. Non riempire completamente il serbatoio.		L'elettricità statica può danneg-
M	Non riempire completamente il serbatoio.	0	giare le parti sul circuito
	Prima di avviare il motore, asciugare con uno straccio eventuali dispersioni di carburante.	OR(Una scossa elettrica può uc-
	Chiudere il rubinetto del serbatoio durante gli spostamenti della macchina (ove montato).	M	cidere
	Evitare di rovesciare il carburante sul motore caldo.	ā	
	Le scintille possono causare l'esplosione dei vapori della batteria.		




MISURE DI PRIMO SOCCORSO - Nel caso l'utilizzatore fosse investito, per cause accidentali, da liquidi corrosivi e/o caldi, gas asfissianti o quant'altro che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre i primi soccorsi come prescritto dalle norme infortunistiche vigenti e/o disposizioni locali.

Contatto con la pelle	Lavare con acqua e sapone
Contatto con gli occhi	Irrigare abbondantemente con acqua; se persiste l'irritazione consultare uno specialista
Ingestione	Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni; chiamare un medico
Aspirazione di prodotto nei polmoni	Se si suppone che si sia verificata aspirazione di prodotto nei polmoni (es. in caso di vomito spontaneo), trasportare il colpito d'urgenza in ospedale
Inalazione	In caso di esposizione ad elevata concentrazione di vapori, trasportare il colpito in atmosfera non inquinata



MISURE ANTINCENDIO - Nel caso la zona di lavoro, per cause accidentali, fosse colpita da fiamme, che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre le prime misure come prescritto dalle norme vigenti e/o disposizioni locali.

	MEZZI DI ESTINZIONE		
Appropriati	Anidride carbonica, polvere, schiuma, acqua nebulizzata		
Non devono essere usati	Evitare l'impiego di getti d'acqua		
Altre indicazioni	Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. Usare getti d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco		
Misure particolari di protez.	Indossare un respiratore autonomo in presenza di fumo denso		
Consigli utili	Evitare, mediante appropriati dispositivi, schizzi accidentali di olio su superfici metalliche calde o su contatti elettrici (interruttori, prese, ecc). In caso di fughe d'olio da circuiti in pressione sotto forma di schizzi finemente polverizzati, tenere presente che il limite d'infiammabilità è molto basso		










AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE PRIMA **DELL'USO**

MOTORI A BENZINA

Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas, contenenti il mortale monossido di carbonio, lontano dalla zona di lavoro.


MOTORI A GASOLIO

■ Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas lontano dalla zona di lavoro.




POSIZIONE


Porre la macchina su una superficie piana ad una distanza non inferiore a 1.5 m o più da edifici o altri impianti.



Massima angolazione del gruppo (in caso di dislivello)



Verificare che vi sia il ricambio completo dell'aria e che l'aria calda espulsa non ricircoli all'interno del gruppo in modo da provocare un innalzamento pericoloso della temperatura.



Assicurarsi che non abbia spostamenti o traslazioni durante il lavoro: eventualmente bloccarla con attrezzi e/o dispositivi atti all'uso.

SPOSTAMENTI DELLA MACCHINA

Ad ogni spostamento verificare che il motore sia spento, che non vi siano collegamenti con cavi che impediscano detto spostamento.

UBICAZIONE DELLA MACCHINA E/O APPAREC-**CHIATURE**



ATTENZIONE



Per maggior sicurezza dell'operatore NON disporre la macchina in luoghi che potrebbero allagarsi.

Attenersi all'uso della macchina in condizioni atmosferiche che non vanno oltre il grado di protezione IP riportato sulla targa dati e su questo manuale alla pagina Dati Tecnici.













☐ Installazione e dimensioni ☐ Luftzirkulation und abmessungen


(B) Installation and dimensions (E) Instalación y dimensiones


F Installation et dimensions


GE 4500 SX GE 4500 SXE-EAS GE 4500 SXE-AVR EAS

2.7 REV.0-12/11

M









(GB) (F)

NOTA BENE





- Rimuovere la macchina (C) dall'imballo di spedizione. Togliere dalla busta (A) il manuale d'uso e manutenzione (B).
- 2) Leggere: il manuale uso e manutenzione (B), le targhette apposte alla macchina, la targa dati.







M 4.1 REV.2-09/11

(F)

 Λ

ATTENZIONE

Il trasporto deve sempre avvenire a motore spento, con cavi elettrici scollegati, batteria d'avviamento scollegata, serbatoio del carburante vuoto.


Assicurarsi che i dispositivi preposti al sollevamento siano: correttamente fissati, adeguati al carico della macchina e conformi alla normativa vigente specifica.

Assicurarsi, anche, che nella zona di manovra vi siano solo persone autorizzate alla movimentazione della macchina.

NON CARICARE ALTRI CORPI CHE MODIFICHINO PESO E POSIZIONE DEL BARICENTRO.

E' VIETATO TRASCINARE LA MACCHINA MANUALMENTE O AL TRAINO DI VEICOLI (modello senza accessorio CTM).

Nel caso non seguiste le istruzioni potreste compromettere la struttura del gruppo.



	GE 4500 SX	M
(B)	GE 4500 SXE-EAS	6.1
F	GE 4500 SXE-AVR EAS	REV.0-12/11

Il Kit, prolunga silenziatore di scarico, ha lo scopo di allontanare i gas di scarico del gruppo elettrogeno dalla zona di lavoro; pertanto indichiamo la procedura di montaggio per l'applicazione del Kit PS 4.5 (cod. nr. M306410062).


NB: è <u>CONSIGLIABILE</u> bloccare il tubo flessibile (6) a circa 2 m dal gruppo elettrogeno in modo rigido e sicuro.

SMONTARE:

- a) la carenatura laterale lato silenziatore di scarico (ove montato)
- b) il silenziatore di scarico, completo di collettore
 (1). Svitando i dadi (2) che lo bloccano alla testa del motore.
- **NB:** prestare attenzione a non danneggiare la guarnizione tra il collettore e la testa.
- c) dal silenziatore di scarico, la protezione (3) e la flangetta con lo spegni fiamma (4).

MONTARE:

- d) la protezione del silenziatore di scarico (3).
- e) il tronchetto (5) del Kit PS 4.5
- f) il silenziatore di scarico completo (così modificato) e i dadi (2).
- g) la carenatura laterale lato silenziatore di scarico (ove montato)
- h) il tubo (6) del Kit, bloccandolo con la fascetta (7).



M 25

RFV 0-12/11



📇 🖶 BATTERIA SENZA MANUTENZIONE (OVE MONTATA)

La batteria in dotazione deve essere attivata. Per l'attivazione (aggiunta del liquido in dotazione) attenersi alle istruzioni riportate nel manuale allegato alla batteria.

A batteria attivata **NON** aggiungere altro liquido.



LUBRIFICANTE

Fare riferimento al manuale d'istruzione del motore per le viscosità raccomandate.

OLIO RACCOMANDATO


La MOSA consiglia **AGIP** per la scelta del tipo d'olio. Attenersi all'etichetta posta sul motore per i prodotti raccomandati.



Per verificare il livello dell'olio:

- 1. Togliere il tappo caricamento olio (24) e pulire l'asta del livello (23).
- 2. Inserire l'asta di livello nel bocchettone di riempimento dell'olio senza avvitarla.
- 3. Se il livello è basso, riempire con olio raccomandato fino alla sommità del bocchettone usando la siringa in dotazione.

Tappo caricamento olio / asta livello



Livello olio superiore

MOTORI CON DISPOSITIVO OIL ALERT

Il sistema "Oil Alert" è progettato per prevenire danni al motore provocati da una quantità insufficiente di olio nella coppa. Questo sistema spegne automaticamente il motore, prima che il livello dell'olio scenda al di sotto del limite di sicurezza.

Se il motore non riparte dopo essersi spento, controllare il livello dell'olio.



FILTRO ARIA

Verificare che il filtro aria a secco sia correttamente installato e che non vi siano perdite intorno allo stesso che potrebbero provocare infiltrazioni di aria non filtrata all'interno del motore.



CARBURANTE



ATTENZIONE



La benzina è altamente infiammabile. Rifornire a motore spento in una zona piana e ben ventilata. Non rifornire in presenza di fiamme libere. Evitare di rovesciare il combustibile.



Eventuali fuoriuscite ed esalazioni sono infiammabili. Pulire eventuali dispersioni di combustibile, prima di avviare il motore.

Riempire il serbatoio con benzina per automobili (preferibilmente senza piombo o a basso contenuto di piombo per ridurre al minimo i depositi nella camera di combustione).

Per ulteriori dettagli sulla tipologia di benzina da usare, vedere manuale motore in dotazione.

Non riempire completamente il serbatoio, lasciare uno spazio di circa 10 mm, tra il livello del carburante e la parete superiore del serbatoio, per permettere l'espansione.



COLLEGAMENTO A TERRA

Una buona messa a terra è obbligatoria per tutti i modelli con interruttore differenziale. Questo dispositivo di protezione funziona correttamente solo se la macchina è collegata a terra.

Utilizzare un cavo di messa a terra di buona qualità e collegarlo al morsetto di messa a terra (12) della macchina. Attenersi alle norme locali e/o alle leggi vigenti, in materia di sicurezza ed installazione elettrica.

Dopo aver eseguito queste operazioni, l'impianto può essere messo in funzione.











E

GE 4500 SX GE 4500 SXE - EAS GE 4500 SXE-AVR EAS

M 26 REV.0-12/11

controllare giornalmente








NOTA BENE

Non alterare le condizioni primarie di regolazione e non manomettere le parti sigillate.

- 1. Posizionare il selettore LOCAL START / REMOTE START (I6) su LOCAL START:
- 2. verificare che le spine dei carichi siano



scollegate o che l'interruttore differenziale (D) non sia inserito (leva di intervento/inserimento verso il basso), in modo da assicurare l'avviamento del motore senza carichi inseriti: 3. aprire il rubinetto della benzina (87) ruotan-

> dolo verso l'interno: RUBINETTO COMBUSTIBILE



- 4. ruotare la chiave di avviamento (Q1) in posizione
- 5. spostare il comando CHOKE su CLOSE e contemporaneamente ruotare la chiave in posizione START mantenendola fino a motore
- 6. lasciare la chiave in posizione ON, attendere alcuni istanti quindi rilasciare il comando choke; se il motore tende a spegnersi spostare di nuovo il comando CHOKE fino ad avviamento avvenuto.
- Non usare il comando CHOKE se il motore è caldo o se la temperatura dell'aria è sufficientemente alta.
- Rel caso di mancato avviamento, non insistere per un periodo superiore ai 5 secondi. Attendere 10 secondi prima di effettuare un nuovo tentativo d'avviamento.

AVVIAMENTO A DISTANZA "REMOTE START"

Il gruppo può essere avviato anche mediante il comando a distanza TCM o il guadro d'intervento automatico EAS.

- 1. Posizionare il selettore LOCAL START / REMOTE START (I6) su REMOTE START;
- 2. collegare al connettore EAS (B3) il TCM o il quadro EAS.

Avviamento con TCM

Utilizzare i comandi posizionati sul TCM nelle stesse modalità descritte per l'avviamento da pannello fron-

Avviamento con EAS

Il quadro EAS gestirà automaticamente l'avviamento. Vedere manuale d'uso del quadro EAS.

NB: Per permettere l'avviamento del motore è necessario scollegare il cavo comando del Quadro EAS dal connettore EAS.




AVVIAMENTO A STRAPPO

Utilizzare la seguente procedura anche per avvimanti d'emergenza sui modelli ad avviamento elettrico.

- 1. Ruotare il rubinetto del combustibile (87) su ON.
- 2. Spostare il comando choke (66) su CLOSE



3. Ruotare l'interruttore del motore (28) su ON



4. Tirare leggermente la manopola di avviamento (73) fino a trovare una resistenza, poi tirare con decisione.

ATTENZIONE:

Far rientrare la manopola di avviamento delicatamente evitando di farla sbattere contro il motore e guindi danneggiare il sistema di avviamento.



5. A motore avviato, escludere lo starter e lasciarlo girare per alcuni minuti prima di prelevare il carico.



IMPORTANTE

RODAGGIO

Durante le prime 50 ore di funzionamento non richiedere più del 60% della potenza massima erogabile dalla macchina e controllare frequentemente il livello dell'olio, comunque attenersi alle disposizioni contenute nel libretto d'uso del motore.










ARRESTO	DEL	MOTOR	E
(GB)			

(F)

GE 4500 SX GE 4500 SXE - EAS GE 4500 SXE-AVR EAS

M 27 REV.0-12/11

Per spegnere il motore in caso di emergenza, ruotare l'interruttore del motore su OFF.




Per un arresto in condizioni normali effettuare la seguente procedura:

- interrompere l'erogazione di potenza, spegnendo gli utensili collegati. Se l'utensile non dispone di un interruttore d'alimentazione, abbassare la leva dell'interruttore differenziale (D): - lasciare girare il motore senza carico per

alcuni minuti;

- ruotare l'interruttore del motore su OFF;
- ruotare il rubinetto del combustibile su OFF.



PER VERSIONI EAS

Posizionare il selettore LOCAL START /REMOTE START (I6) su LOCAL START



ATTENZIONE

Il selettore d'avviamento (I6) LOCAL START / REMOTE START abilita i comandi di avviamento e arresto della posizione selezionata.

Nella posizione REMOTE START, la chiave di avviamento sul pannello frontale é completamente disabilitata, per fermare il generatore si deve agire sui comandi del TCM o del quadro EAS.

ARRESTO A DISTANZA

Il gruppo può essere fermato anche mediante il comando a distanza TCM o dal quadro EAS.

- Controllare che al connettore EAS (B3) sia collegato il cavo del TCM o del guadro EAS.
- Verificare o posizionare il selettore LOCAL START / REMOT START (I6) su REMOTE START.

ARRESTO CON TCM

Seguire le stesse modalità operative per l'arresto in condizioni normali o d'emergenza, descritte nel paragrafo ARRESTO DA PANNELLO FRONTALE utilizzando la chiave (Q1) del TCM.

ARRESTO CON EAS

L'arresto è gestito automaticamente. Vedere manuale d'uso del quadro EAS.

Alla fine di ogni utilizzo del generatore chiudere il rubinetto della benzina (87).

Nel caso di lungo periodo di inutilizzazione del generatore, spegnere il motore chiudendo il rubinetto della benzina (87), si eviteranno così probabili incrostazioni nel carburatore.

IS NB.: ai fini della sicurezza la chiave di avviamento deve essere custodita da personale qualificato.










Comandi	Bedienelemente	GE 4500 SX	M
GB Controls	E Mandos	GE 4500 SXE-EAS	31
© Commandes	(NL)	GE 4500 SXE-AVR EAS	REV.0-12/11



Pos	Descrizione	Description	Description	Descripción
12	Presa di messa a terra	Earth terminal	Prise de mise à terre	Toma de puesta a tierra
15	Presa di corrente in c.a.	A.C. socket	Prises de courant en c.a.	Toma de corriente en c.a
22	Filtro aria motore	Engine air filter	Filtre air moteur	Filtro aire motor
23	Asta livello olio motore	Oil level dipstick	Jauge niveau huile moteur	Aguja nivel aceite motor
24	Tappo caricamento olio motore	Engine oil reservoir cap	Bouchon remplissage huile moteur	Tapón llenado aceite motor
26	Tappo serbatoio	Fuel tank cap	Bouchon réservoir	Tapón depósito
27	Silenziatore di scarico	Muffler	Silencieux d'échappement	Silenciador de descarga
28	Comando Stop	Stop control	Commande stop	Mando stop
31	Tappo scarico olio motore	Oil drain tap	Bouchon décharge huile moteur	Tapón vaciado aceite motor
59	Protezione termica c.b	Battery charger thermal switch	Protection thermique c.b.	Protección térmica c.b
59B	Protezione termica corrente aux	Aux current thermal switch	Protection thermique courant aux.	Protección térmica corr. aux
66	Comando CHOKE	CHOKE button	Bouton CHOKE	Pulsador CHOKE
73	Comando manuale avviamento	Starting push button	Commande manuelle démarrage	Mando manual arrangue
87	Rubinetto carburante	Fuel cock	Robinet de l'essence	Grifo de combustible
88	Siringa olio	Oil syringe	Siringue huile	Jeringa aceite
B3	Connettore E.A.S.	E.A.S. connector	Connecteur E.A.S.	Conector E.A.S.
D	Interruttore differenziale (30mA)	G.F.I.	Interrupteur différentiel	Interruptor diferencial (30 mA)
16	Selettore Start Local/Remote	Start Local/Remote selector	Selecteur Start Local/Remote	Selector Start Local/Remote
L	Spia luminosa corrente alta	A.C. output indicator	Voyants tension alternative	Indicadores luminosos corriente alterna
Q1	Chiave di avviamento	Starter key	Clé de démarrage	Llave de arranque
Q4	Prese carica batteria	Battery charge sockets	Prises charge batterie	Toma carga batería
S1	Batteria	Battery	Batterie	Batería

(B) (F) GE 4500 HBS GE 4500 SX / GE 4500 SXE - EAS GE 4500 SXE-AVR EAS **M 37** REV.0-12/11

 $\overline{\mathbb{A}}$

PERICOLOSO

E' assolutamente vietato collegare il gruppo alla rete pubblica e/o comunque con un'altra fonte di energia elettrica.



E' <u>vietato</u> l'accesso nell'area adiacente al gruppo elettrogeno alle persone non autorizzate.

I gruppi elettrogeni sono da considerarsi delle centrali di produzione di energia elettrica.

Alla pericolosità propria dell'energia elettrica si aggiungono i pericoli dovuti alla presenza di sostanze chimiche (carburanti, olii, ecc.), di parti rotanti e di prodotti di scarto (vapori, gas di scarico, calore, ecc.).

GENERAZIONE IN C.A. (CORRENTE ALTERNA-TA)

Assicurarsi dell'efficienza del collegamento a terra (12).

- Vedere pagina M25 -.

Versione 230V

Posizionare l'interruttore differenziale su ON.

La tensione è ora immediatamente disponibile alle prese c.a.

Dove prevista, verificare l'accensione della spia VERDE posta sopra le prese c.a.

Collegare alle prese in c.a. i dispositivi elettrici da alimentare, utilizzando spine adatte e cavi in ottime condizioni.

Verificare che le caratteristiche elettriche del dispositivo tensione/frequenza/potenza, siano compatibili con quelli del generatore.

Bassa frequenza e/o tensione possono danneggiare irreparabilmente alcuni dispositivi elettrici.

Verificare che il morsetto di terra della spina sia collegato a massa sull'utilizzatore elettrico da alimentare.

■ Nei dispositivi a doppio isolamento con simbolo,
 □ il morsetto di terra della spina non deve essere collegato a massa.


PROTEZIONE TERMICA

Il generatore è protetto contro il sovraccarico dalla protezione termica (59B).

Al superamento della corrente la protezione interviene togliendo tensioni alle prese c.a.

Note: l'intervento della protezione termica non è istantanea, ma segue una caratteristica sovracorrente/tempo, maggiore è la sovracorrente più veloce è l'intervento.

Nel caso d'intervento della protezione, verificare che la potenza totale dei carichi collegati non superi quella dichiarata ed eventualmente diminuirla. Scollegare i carichi ed attendere alcuni minuti per consentire alla protezione termica di raffreddarsi.



CIRCUIT BREAKER



Ripristinare la protezione premendo il polo centrale, quindi collegare nuovamente il carico.

Se la protezione dovesse intervenire ulteriormente, sostituirla, con una della stessa corrente d'intervento e/o interpellare il servizio d'assistenza.

Note: non tenere il polo centrale della protezione termica forzatamente premuto per impedirne l'intervento, potrebbe <u>danneggiare</u> irreparabilmente l'alternatore del gruppo.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

L'interruttore differenziale ad alta sensibilità (30mA) (D), garantisce la protezione contro i contatti indiretti dovuti a correnti di guasto verso terra.

Quando l'interruttore differenziale rileva una corrente di guasto a terra superiore a 30mA interviene togliendo immediatamente tensione sulle prese c.a.



In caso di intervento della protezione, ripristinare l'interruttore differenziale, portando la leva in posizione ON.

In caso di nuovo intervento controllare che non vi siano collegati utensili difettosi, oppure sostituire l'interruttore

differenziale con uno dalle stesse caratteristiche e/o interpellare il Servizio Assistenza.

Note: verificare almeno una volta al mese il funzionamento dell'interruttore differenziale premendo il pulsante TEST.

Il generatore deve essere in moto e la leva del differenziale in posizione ON.

GE 4500 SX

GENERAZIONE IN C.C. (Corrente Continua)

Potenza massima in c.c.: P = 120W - V= 12V a.c. I = 10A

La generazione in c.c. è principalmente usata per ricaricare batterie al piombo.

- Verificare che la batteria da caricare non sia a secco e che sia 12V c.c.
- Posizionare il generatore e la batteria in piano e distanti uno dall'altro.
- Collegare i cavi di ricarica batteria uno alla volta evitando contatti accidentali tra loro.
- Nota: usare cavi con sezione minima 6 mm².
- Avviare il motore.
- A ricarica avvenuta, procedere nella seguenza inversa, spegnere il motore, staccare i cavi ecc.

PROTEZIONE TERMICA

L'uscita 12V c.c. è protetta, contro i sovraccarichi, dalla protezione termica (59).

Al superamento della corrente nominale la protezione interviene togliendo tensione ai morsetti c.c. (Q4).

Note: l'intervento della protezione termica non è istantanea, ma seque una caratteristica tempo/ sovracorrente; maggiore è la sovracor- rente più veloce è l'intervento.

In caso di intervento della protezione, controllare

- i collegamenti morsetti c.c./batteria rispettino la polarità;
- la batteria non sia difettosa o abbia qualche elemento in corto circuito:
- la batteria sia troppo scarica, con conseguente corrente di ricarica troppo elevata.

Eliminare la causa ed attendere alcuni minuti per permettere alla protezione termica di raffreddarsi. Ripristinare la protezione premendo il polo centrale. Se la protezione dovesse intervenire ulteriormente, sostituirla con una della stessa corrente d'intervento e/o interpellare il servizio d'assistenza. RIPRISTINARE



ATTENZIONE



Le batterie producono gas esplosivi; tenere scintille, fiamme e sigarette lontano. Assicurare che ci sia un'adeguata ventilazione quando è in carica.

La batteria contiene acido solforico (elettrolito). Il contatto con la pelle o con gli occhi può causare gravi lesioni. Indossare abbigliamento protettivo e visiera.

Nel caso in cui l'elettrolito venisse a contatto: con la pelle, sciacquare con acqua; con gli occhi, sciacquare con acqua per almeno 15 minuti e chiamare un medico.

L'elettrolito è velenoso.

Se ingerito, bere molta acqua o latte seguite con latte di magnesia od olio vegetale e chiamare un medico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.











COMANDO A DISTANZA TCM 15 - 6 M 38.5 REV.2-07/11

<u>^</u>

ASSICURARSI

Quando vengono utilizzati i TCM 15-6 non è possibile collegare il quadro di intervento automatico E.A.S.


USO DEL COMANDO TCM 15

L'abbinamento del TCM 15 con il gruppo elettrogeno, predisposto per l'avviamento a distanza, permette di intervenire sul gruppo stesso da lontano.

Il telecomando viene collegato al pannello frontale con un connettore multiplo.

II TCM 5 svolge la seguente funzione:

- Avviamento (chiave avviamento Q1)
- Arresto (chiave avviamento Q1)
- Comando choke (L6).



USO DEL COMANDO TCM 6


L'abbinamento del TCM 6 con il gruppo elettrogeno, predisposto per l'avviamento a distanza, permette di intervenire sul gruppo stesso da lontano.

Il telecomando viene collegato al pannello frontale, e/o posteriore, con un connettore multiplo.

Il TCM 6 svolge le sequenti funzioni:

- Avviamento (chiave avviamento Q1)
- Arresto (chiave avviamento Q1)
- Indicatore bassa pressione olio (spia luminosa O1) Per l'arresto del motore portare la chiave sulla posizione "OFF".

NOTA: La posizione del selettore LOCAL START / REMOTE START (I6) sui gruppi elettrogeni <u>deve</u> essere sulla posizione "REMOTE START".



Ricerca Guasti	GE 4500 HSX	М
(B)	GE 4500 SX / GE 4500 SXE - EAS	40.2
F	GE 4500 SXE-AVR EAS	REV.1-12/11

(F)			GI	E 4500 SXE-AVR EAS	V.1-12/11
Problema		Possibile causa		Rimedio	
Il motore non si mette in moto o si	1)	Chiave/ interruttore motore e selettore	1)	Verificare la procedura di avviamento nel M	/lanuale
mette in moto e si spegne immedia- tamente	2)	d'avviamento in posizioni errate Mancanza o insufficienza di olio nel	2)	d'Uso Rifornire o rabboccare	
tamonto	,	motore	,		
	3)	Dispositivo di arresto motore (oil-alert) difettoso	3)	Sostituire	
	4)	Mancanza di carburante nel serbatoio o	- :	Rifornire il serbatoio. Aprire il rubinetto car	
	C \	rubinetto carburante chiuso	5)		stituire
	_:	Candela sporca o difettosa	6)	Attivare la batteria, ricaricare o sostituire	
	6) 7)	Batteria non attivata, scarica o difettosa Relè avviamento difettoso	7)	Sostituire	
	8)	Motore freddo	8)		amento
	U)	Motore freddo	U)	per un periodo più lungo	umonto,
	9)	Altre cause	9)		
Mancanza di tensione alle prese c.a.	1)	Interruttore differenziale in posizione OFF	1)	Posizionare su ON	
	2)	Intervento dell'interruttore differenziale	2)	,	
		per corrente di guasto verso terra		Posizionare su ON l'interruttore, se ques	
				viene nuovamente il guasto è a bordo ma	
				Viceversa, la causa dell'intervento è dovuto	
				corrente di guasto verso terra nel carico o r	
	2)	late and the selection of the selection	2)	di collegamento. Trovare e rimuovere il gi	uasto.
	3)	Interruttore differenziale difettoso		Sostituire	aanara
	4)	Intervento protezione termica	4)	Controllare la potenza totale erogata dal	-
				tore. Se maggiore di quella riportata in ta diminuire il carico	iga dat
	5)	Protezione termica difettosa	۶)	Sostituire	
	6)	Alternatore difettoso	6)	Controllare, avvolgimenti diodi rotanti, con	ndanca
	U)	Alternatore directoso	U)	tore d'eccitazione dell'alternatore.	iuerisa-
				Vedere manuale specifico dell'alternatore	
(Solo Versioni AVR)	7)	Fusibile AVR guasto	7)	Controllare e sostituire	•
(8)		8)	Controllare e sostituire	
Tensione d'uscita a vuoto troppo	,	Velocità del motore non corretta	,	Regolare la volocità a vuoto del motore	
bassa o troppo alta	2)	Alternatore difettoso	2)	Controllare, avvolgimenti diodi rotanti, con	ndensa-
				tore d'eccitazione dell'alternatore.	
.a	٥)	N/D () / / / / / / / / / / / / / / / / / /	٥)	Vedere manuale specifico dell'alternatore	١.
(Solo Versioni AVR)	3)	AVR fuori taratura o difettoso	3)	Agire sul potenziometro VOLT dell'AVR. Sostituire.	
Tensione OK a vuoto troppo bassa	1)	Alternatore difettoso	1)		
a carico	2)	Sovraccarico	2)	Controllare il carico totale ed eventua	almente
	,		,	diminuire	
	3)	numero di giri motore basso	3)	Controllare circuito d'alimentazione carbu	ırante.
(O -1 -) (11 A) (D)	4)	AVD Weller	4)	Vedere Manuale Uso del motore.	
(Solo Versioni AVR)	4)	AVR difettoso	4)		-14-
Mancanza di tensione ai morsetti c.c.	1)	Intervento protezione termica	1)	Controllare la corrente di carico ed eventua diminuire.	aimente
	2)	Protezione termica difettosa	2)		
	3)	Ponte diodi raddrizzatore difettoso	3)		
	4)	Avvolgimento alternatore difettoso	4)	Sostituire	
La batteria si scarica frequentemente	1)	Intervento protezione termica carica batteria	1)	Ripristinare la protezione termica. In caso o intervento controllare la batteria	di nuovo
	٥١		21	Controllare: avvolgimento carica batteria	a diodo
	2)	Circuito carica batteria difettoso	۷)	carica hatteria rispettivamente T1 e M2 su	a, uiuuu schama
				carica batteria, rispettivamente T1 e M3 su elettrico. Sostituire.	3011 0 1116
	3)	Se collegato a quadro automatico EAS.	3)	Sostituire quadro (circuito carica batteria	del aua-
	٥)	oc conegato a quadro automatico EAS.	٥)	Sostituire quadro (circuito carica batteria dro EAS difettoso).	asi quu
				are to anotholog.	

RFV 1-06/10



ATTENZIONE



LE PARTI ROTANTI possono ferire

- Avvalersi di personale **qualificato** per effettuare la manutenzione ed il lavoro di ricerca dei guasti.
- E' obbligatorio fermare il motore prima di effettuare qualunque manutenzione alla macchina.

A macchina in funzione **prestare attenzione** a: - Parti rotanti

- Parti calde (collettori e silenziatori di scarico, turbine, e/o altro)
- Parti in tensione.
- Togliere le carenature solo se necessario per effettuare la manutenzione e rimetterle quando la manutenzione è compiuta.
- Usare strumenti ed indumenti adatti.
- Non modificare le parti componenti se non autorizzate.
 - Vedere note contenute nella pag. M1.1 -



LE PARTI CALDE possono provocare ustioni

AVVERTENZE

Per manutenzione a cura dell'utilizzatore s'intendono tutte le operazioni di verifica delle parti meccaniche, elettriche e dei fluidi soggetti ad uso o consumo nell'ambito del normale utilizzo della macchina.

Relativamente ai fluidi devono considerarsi operazioni di manutenzione anche le sostituzioni periodiche degli stessi ed i rabbocchi eventualmente necessari.

Fra le operazioni di manutenzione si considerano anche le operazioni di pulizia della macchina quando queste si effettuino periodicamente al di fuori del normale ciclo di lavoro.

Tra le attività di manutenzione non sono da considerarsi le riparazioni, ovvero la sostituzione di parti soggette a guasti occasionali e la sostituzione di componenti elettrici e meccanici usurati in seguito a normale utilizzo, sia da parte di Centri d'Assistenza Autorizzati che direttamente dall'azienda.

La sostituzione di pneumatici (per macchine dotate di carrello) è da considerarsi riparazione giacché non è fornito in dotazione alcun sistema di sollevamento (crick).

Per le manutenzioni periodiche da eseguire ad intervalli, definiti in ore di funzionamento, basarsi sull'indicazione del contaore, ove montato (M).

IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie alla manutenzione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.

MOTORE e ALTERNATORE

FARE RIFERIMENTO AI MANUALI SPECIFICI FOR-**NITI IN DOTAZIONE.**

Ogni casa costruttrice di motori ed alternatori prevede intervalli di manutenzione e controlli specifici: è obbliga-



















VENTILAZIONE

motore e dell'alternatore.

Assicurarsi che non vi siano ostruzioni (stracci, foglie od altro) nelle aperture di ingresso e uscita aria della macchina, dell'alternatore e del motore.

torio consultare i libretti di USO E MANUTENZIONE del

QUADRI ELETTRICI

Controllare periodicamente lo stato dei cavi e dei collegamenti, Effettuare periodicamente la pulizia utilizzando un aspirapolvere, NON USARE ARIA COMPRESSA.

ADESIVI E TARGHE

Verificare una volta l'anno tutti gli autoadesivi e targhe riportanti avvertimenti e, nel caso fossero illeggibili e/o mancanti, SOSTITUIRLI.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO GRAVOSE

In condizioni estreme d'esercizio (frequenti arresti ed avviamenti, ambiente polveroso, clima freddo, periodi prolungati da funzionamento senza prelievo di carico, combustibile con un contenuto di zolfo superiore allo 0.5%) eseguire la manutenzione con una maggiore frequenza.

BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

LA BATTERIA NON VA APERTA.

La batteria viene caricata automaticamente dal circuito carica batteria in dotazione al motore.

Controllare lo stato della batteria dal colore della spia che si trova nella parte superiore.

- Colore Verde: batteria OK
- Colore Nero: batteria da ricaricare
- Colore Bianco: batteria da sostituire

NOTA BENE

LE PROTEZIONI MOTORE NON INTERVENGONO IN PRESENZA DI OLIO DI QUALITA' SCADENTE O PERCHE' NON REGOLARMENTE SOSTITUITO AGLI INTERVALLI PREVISTI.

	М
(B)	43.1
(F)	REV.0-09/05

ATTENZIONE

- Tutte le operazioni di manutenzione sul gruppo elettrogeno predisposto per l'intervento automatico devono essere effettuate con il quadro in modalità RESET.
- Le operazioni di manutenzione sui quadri elettrici dell'impianto devono essere effettuate in completa sicurezza sezionando tutte le fonti di alimentazione esterna: RETE, GRUPPO e BATTERIA.

Per i gruppi elettrogeni predisposti all'intervento automatico oltre a eseguire tutte le operazioni di manutenzione periodica previste per un normale utilizzo, occorre eseguire alcune operazioni necessarie per il particolare tipo di impiego. Il gruppo elettrogeno infatti deve essere continuamente predisposto al funzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività.

MANUTENZIONE GRUPPI AD INTERVENTO AUTOMATICO

	OGNI SETTIMANA	OGNI MESE E/O DOPO INTERVENTO SUL CARICO	OGNI ANNO
Ciclo di TEST o TEST AUTOMATICO per tenere costantemente operativo il gruppo elettrogeno	A VUOTO X	CON CARICO X	
Controllare tutti i livelli: olio motore, livello carburante, elettrolito batteria, eventualmente ripristinarli	Х	Х	
Controllo collegamenti elettrici e pulizia quadro comando		X	Х

[🖙] Effettuare il cambio olio motore almeno una volta all'anno, anche se non è stato raggiunto il numero di ore richiesto.

M 45

REV.0-06/00

Nel caso in cui la macchina non fosse utilizzata per un periodo superiore ai 30 giorni, accertarsi che l'ambiente in cui è rimessa assicuri un adeguato riparo da fonti di calore, mutamenti meteorologici od ogni quant'altro possa provocare ruggine, corrosione o danni in genere al prodotto stesso.

Avvalersi di personale **qualificato** per effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio.

MOTORI A BENZINA

Nel caso in cui il serbatoio fosse parzialmente pieno, svuotarlo; quindi avviare il motore finché non si fermerà per totale mancanza di carburante.

Scaricare l'olio dal basamento motore e riempirlo con olio nuovo (vedere pagina M 25).

Versare circa 10 cc d'olio nel foro della candela e avvitare la candela, dopo aver ruotato più volte l'albero motore.

Ruotare l'albero motore lentamente sino ad avvertire una certa compressione, quindi rilasciarlo.

Nel caso fosse montata la batteria per l'avviamento elettrico, scollegarla.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.

MOTORI DIESEL

Per brevi periodi è consigliabile, ogni 10 giorni circa, far funzionare per 15-30 minuti la macchina a carico, per una corretta distribuzione del lubrificante, per ricaricare la batteria e per prevenire eventuali bloccaggi dell'impianto d'iniezione.

Per lunghi periodi rivolgersi ai centri d'assistenza del fabbricante di motori.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.



IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.

Avvalersi di personale **qualificato** per effettuare le operazioni necessarie alla dismissione.

Per dismissione s'intendono tutte le operazioni da effettuare, a carico dell'utilizzatore, quando l'impiego della macchina ha avuto termine.

Questo comprende le operazioni di smontaggio della macchina, la suddivisione dei vari elementi per un successivo riutilizzo o per lo smaltimento differenziato, l'eventuale imballaggio e trasporto di tali elementi sino alla consegna all'ente di smaltimento, al magazzino ecc.

Le diverse operazioni di dismissione comportano la manipolazione di fluidi potenzialmente pericolosi quali oli lubrificanti ed elettrolita batteria.

Lo smontaggio di parti metalliche che potrebbero determinare tagli e/o lacerazioni deve essere effettuato mediante l'impiego di guanti e/o utensili adeguati.

Lo smaltimento dei vari componenti della macchina deve essere effettuato in conformità alle normative di legge e/o disposizioni locali vigenti.

Particolare attenzione deve essere riservata allo smaltimento di:

oli lubrificanti, elettrolita batteria, combustibile, liquido di raffreddamento.

L'utilizzatore della macchina è responsabile del rispetto delle norme di tutela ambientale in ordine allo smaltimento della macchina dismessa, ovvero delle sue parti componenti.

Nei casi in cui la macchina venga dismessa senza preventivo smontaggio delle sue parti è comunque prescritto che siano rimossi:

- carburante dal serbatoio
- olio lubrificante dal motore
- liquido di raffreddamento dal motore
- batteria

N.B.: l'azienda interviene nella fase di dismissione <u>solo</u> per quelle macchine che ritira come usato e che non possono essere ricondizionate.

Questa, ovviamente, previa autorizzazione.

In caso di necessità per le avvertenze di primo soccorso e le misure antincendio, vedere pag. M2.5



IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie alla dismissione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.



Α : Pulsante stop L6 Pulsante CHOKE Alternatore Selettore modalità saldatura CC/CV Supporto connessione cavi Bobina accensione Connettore alimentazione traino filo Condensatore C H3 : Candela accensione N6 D Interruttore differenziale 13 Commutatore di scala 06 Trasformatore trifase 420V/110V P6 Selettore IDLE/RUN F Trasformatore alimentaz scheda sald 13 : Pulsante esclusione pressostato Q6 Strumento analogico Hz/V/A Fusibile M3 : Diodo carica batteria Presa 400V trifase G N3 Relè R6 Filtro FMC Presa 230V monofase 03 : Resistore S6 Selettore alimentazione trainafilo Н Presa 110V monofase P3 Reattanza scintillatore T6 Connettore per trainafilo Q3 Scheda DSP CHOPPER Spia per presa Morsettiera prelievo potenza U6 Ι M Contaore R3 Sirena V6 Scheda driver/alimentazione CHOPPER Ν Voltmetro S3 Protezione motore E.P.4 Z6 Scheda pulsanti / led Р Regolatore arco saldatura Scheda gestione motore W6 Sensore di hall T3 Q Presa 230V trifase U3 Regolatore elettronico giri X6 Spia riscaldatore acqua R Unità controllo saldatura V/3 Scheda controllo PTO HI Y6 Indicatore carica batteria S Amperometro corrente saldatura **Z**3 Pulsante 20 I/1' PTO HI Α7 Selettore travaso pompa AUT-0-MAN Regolatore corrente saldatura W3 Pulsante 30 I/1' PTO HI B7 Pompa travaso carburante Т U Trasformatore amperometrico Х3 Pulsante esclusione PTO HI C7 Controllo gruppo elettrogeno "GECO" Voltmetro tensione saldatura Y3 Spia 20 I/1' PTO HI D7 Galleggiante con interruttori di livello Potenziometro regolatore di tensione 7 Prese di saldatura Spia 30 I/1' PTO HI E7 A4 Shunt di misura В4 Spia esclusione PTO HI F7 Commutatore SALD./GEN. W Reattore c.c. C4 Elettrovalvola 20 I/1' PTO HI G7 Reattore trifase Ponte diodi saldatura D4 Elettrovalvola 30 I/1' PTO HI H7 Sezionatore Resistenza scintillatore E4 Pressostato olio idraulico 17 Timer per solenoide stop Α1 Connettore "VODIA" B1 : Unità scintillatore F4 Trasmettitore livello olio idraulico L7 Ponte diodi 48V c.c./110V c.c. Connettore "F" di EDC4 G4 Candelette di preriscaldo M7 Protezione motore E.P.1 N7 Selettore OFF-ON-DIAGN. D1 H4 Centralina di preriscaldo Elettromagnete arresto motore 14 Spia di preriscaldo 07 Pulsante DIAGNOSTIC E1 Elettromagnete acceleratore F1 14 Filtro R.C. P7 Spia DIAGNOSTIC G1 Trasmettitore livello carburante M4 Scaldiglia con termostato Q7 Selettore modalità saldatura H1 Termostato N4 Elettromagnete aria R7 Carico VRD Presa 48V c.c. Ω4 Relè passo-passo S7 Spina 230V monofase 11 Strumento analogico V/Hz L1 Pressostato P4 Protezione termica T7 Spia riserva carburante Q4 Prese carica batteria IJ7 Protezione motore EP6 M1· Spia carica batteria R4 Sensore temp. liquido di raffr. V7 Interruttore alimentazione relè differenziale N1 01 Spia pressostato **S4** Sensore intasamento filtro aria 77 Ricevitore radiocomando P1 Fusibile a lama Spia intasamento filtro aria W7 Trasmettitore radiocomando Q1 Chiave avviamento 114 Comando invert. polarità a dist. Χ7 Pulsante luminoso test isometer Υ7 Presa avviamento a distanza R1 Motorino avviamento **V/**4 Comando invertitore polarità Trasformatore 230/48V Quadro comando travaso autom. Batteria : Invertitore polarità (ponte diodi) Alternatore carica batteria W4 B8 Commutatore amperometrico T1 U1 Regolatore tensione batteria X4 : Ponte diodi di base C8 Commutatore 400V230V115V Unità controllo elettrovalvola Υ4 Unità controllo invert. polarità D8 Selettore 50/60 Hz V1 Z1 Elettrovalvola A5 Comando ponte diodi di base E8 Correttore di anticipo con termostato Commutatore TC B5 Pulsante abilitaz. generazione F8 Selettore START/STOP G8 Presa comando a distanza C5Comando elettr. acceleratore Commut. invert. polarità a due scale X1 Spina comando a distanza D5 Н8 Protezione motore EP7 Attuatore Regolat. corrente sald. a dist. 18 Selettore AUTOIDLE F5 Pick-up A2 Scheda controllo AUTOIDLE B2 Protezione motore E.P.2 F5 Spia alta temperatura L8 Indicatore livello carburante G5 Commutatore potenza ausiliaria M8 Centralina motore A4E2 ECM Amperometro di linea Ponte diodi 24V N8 D2 H5 Connettore pulsante emergenza remoto E2 Frequenzimetro Commutatore Y/▲ 08 Scheda strumenti V/A digitali e led VRD Pulsante stop emergenza F2 Trasformatore carica batteria P8 L5 Spia allarme acqua nel pre-filtro carbur. Scheda carica batteria Protezione motore EP5 Q8 Interruttore stacca batteria Commutatore voltmetrico N5 Pulsante preriscaldo R8 Inverter Led Overload 12 Presa 48V c.a. 05 Unità comando solenoide S8 Selettore rete IT/TN L2 Relè termico Trasmettitore pressione olio T8 Contattore Q5 Trasmettitore temperatura acqua U8 Presa NATO 12V M2 Interruttore magnet. diff. Riscaldatore acqua V8 Pressostato gasolio N2 R5 02 Presa 42V norme CFF S5 Connettore motore 24 poli 78 Scheda comando a distanza P2 Resistenza differenziale T5 Relè differenziale elettronico **W8** Pressostato protezione turbo Q2 Protezione motore TEP U5 Bobina a lancio di corrente X8 Trasmettit. presenza acqua combustibile Y8 R2 Unità controllo solenoidi V5 Indicatore pressione olio Centralina motore EDC7-UC31 S2 Trasmettitore livello olio Z5 Indicatore temperatura acqua Α9 Trasmettitore basso livello acqua Pulsante stop motore TC1 W5 B9 Scheda interfaccia T2 Voltmetro batteria Pulsante avviamento motore TC1 X5 Contattore invertitore polarità C9 Interruttore fine corsa V2 Presa 24V c.a. Y5 Commutatore Serie/Parallelo D9 Scheda temporizzatore avviamento Z2 Interruttore magnetotermico Α6 : Interruttore E9 Galleggiante versamento liquido W2 Unità di protezione S.C.R. B6 Interruttore alimentazione quadro F9 Bobina minima tensone Presa jack per TC Unità logica QEA G9 X2 C6 Spia basso livello acqua Spina jack per TC Connettore PAC H9 Scheda Driver Chopper

Sorvegliatore d'isolamento

Connettore E.A.S.

: Prese avviatori motore

: Deviatore tensione a vuoto

Scheda E.A.S.

A3 B3

C3

D3

F6

F6

G6

H6

Potenziometro regolatore di giri/frequenza

Selettore Arc-Force


Dispositivo spunto motore Elettropompa carburante 12V c.c.

Selettore Start Local/Remote

19

L9

\bigcirc	Schema elettrico		M
(B)	Electric diagram	GE 4500 SX	61
F	Schemas electriques		REV.0-12/1




Schema elettrico

(B) Electric diagram

Schemas electriques

GE 4500 SXE - EAS GE 4500 SXE - AVR EAS

M 61.1 REV.0-12/11




Schema elettrico

(B) Electric diagram **Schemas electriques**

GE 4500 SX GE 4500 SXE-EAS


M 61.2 REV.0-12/11



M 61.3

REV.0-12/11

(B) Electric diagram **Schemas electriques**



	R
(B)	1
(F)	REV.0-10/00

L'azienda è in grado di soddisfare ogni richiesta di pezzi di ricambio.

Se si desidera mantenere in efficienza la macchina, sempre nel caso di riparazione che comportino sostituzioni di pezzi, si deve pretendere che vengano usati solo parti di ricambio originali.


sulla struttura della macchina ben visibile e di facile consultazione. * 6 Per ordinare le parti di ricambio: 1) * n. di matricola 0000 tipo motosaldatrice e/o gruppo elettrogeno 0987654321 3) ♦ n. tavola 4) • n. posizione 5) quantitativo $\overline{\bigcirc}$ TAVOLA RICAMBI - SPARE PARTS - PIECES DE RECHANGE - ERSATZTEILE EA 1 EΑ 16 20-21-22 12 1-3 21-22-23 4-5-6 **LEGENDA NOTE:** (EV) Specificare all'ordine il tipo di

motorizzazione e le tensioni ausiliarie

II dati richiesti si trovano sulla targa dati situata


- (ER) Solo motore con avviamento a strappo
- (ES) Solo motore con avviamento elettrico
- (VE) Solo versione E.A.S.
- (QM) Specificare all'ordine la quantità in m
- (VS) Solo versioni speciali
- (SR) Solo a richiesta

Ricambi	Ersatzteile		GA
(B) Spare parts	Tabla de recambios	GE 4500 SX	15
F Piéces de rechange	NL	GE 4500 SXE-EAS	REV.0-12/11



Ricambi	Ersatzteile		GA
GB Spare parts	Tabla de recambios	GE 4500 SX	15.1
F Piéces de rechange	NL	GE 4500 SXE-EAS	REV.0-12/11

	oo ao roomango		
Pos.	Cod.	Descr.	Note
1	M354752200	MOTORE HONDA GX270	SXE Vers.
2	M354612200	MOTORE HONDA GX270	SX Vers.
3	M306411035	SUPPORTO ELASTICO	
4	M254003100	ALTERNATORE	
4a	M354853100	ALTERNATORE	SXE-R Vers.
5	M306479071	ELETTROMAGNETE COMANDO CHOKE	SXE Vers.
6	M354509111	LEVA CHOKE	SXE Vers.
7	M306479056	TIRANTE	SXE Vers.
8	M306479108	PERNO	SXE Vers.
9	M354509105	LEVA ACCELERATORE (modificata)	SXE Vers.
10	M306479101	STAFFA SUPPORTO SOLENOIDE	SXE Vers.
11	M105112270	GUARNIZIONE (L=MT.1)	qm
12	M354708218	PARATIA INFERIORE ALTERNATORE	
13	M102302280	GUARNIZIONE (L=MT.1)	qm
14	M306411145	TELAIO LATO FRONTALE	
15	M354659150	BATTERIA 12V	SXE Vers.
16	M306469282	ELASTICO FISSAGGIO BATTERIA	SXE Vers.
17	M354701050	BASE SUPPORTO MOTORE/ALTERNATORE	
18	M354701146	TUBO CURVATO LATO MOTORE	
Pos.	Cod.	Descr.	Note
Pos. 1	Cod. M354752200	Descr. HONDA ENGINE GX270	Note SXE Vers.
1	M354752200	HONDA ENGINE GX270	SXE Vers.
1 2	M354752200 M354612200	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR	SXE Vers.
1 2 3	M354752200 M354612200 M306411035	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC	SXE Vers.
1 2 3 4	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR	SXE Vers. SX Vers.
1 2 3 4 4a	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers.
1 2 3 4 4a 5	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1)	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1)	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270 M354708218 M102302280 M306411145	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1) FRAME, FRONT PLATE	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. qm
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270 M354708218 M102302280 M306411145 M354659150	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1) FRAME, FRONT PLATE BATTERY 12V	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270 M354708218 M102302280 M306411145 M354659150 M306469282	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1) FRAME, FRONT PLATE	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. SXE Vers. qm
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270 M354708218 M102302280 M306411145 M354659150 M306469282 M354701050	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1) FRAME, FRONT PLATE BATTERY 12V ELASTIC, FIXING BATTERY BASE	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.
1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	M354752200 M354612200 M306411035 M254003100 M354853100 M306479071 M354509111 M306479056 M306479108 M354509105 M306479101 M105112270 M354708218 M102302280 M306411145 M354659150 M306469282	HONDA ENGINE GX270 HONDA ENGINE GX270 SUPPORT, ELASTIC SINCRO ALTERNATOR SINCRO ALTERNATOR ELECTROMAGNET CHOKE CONTROL LEVER TIE-ROD PIN ACCELERATOR LEVER (Modified) BRACKET ECONOMIZER HOLDER STRIP, SEALING (L=MT.1) ALTERNATOR UNDERWALL GASKET (L=MT.1) FRAME, FRONT PLATE BATTERY 12V ELASTIC, FIXING BATTERY	SXE Vers. SX Vers. SXE-R Vers. SXE Vers.




 ☐ Ricambi
 ☐ Ersatzteile
 GA


 ⑤B Spare parts
 ⑤ Tabla de recambios
 GE 4500 SX
 16.1

 ⑤ Piéces de rechange
 ⑥ GE 4500 SXE-EAS
 REV.1-10/08

Pos.	Cod.	Descr.	Note
1	M306467109	PROTEZIONE TERMICA (C.B.)	
2	M1302530	SEGNALATORE RETT.220V AC VERDE	
3	M155307107	DISGIUNTORE TERMICO 15A-250V	
4	M307017240	PRESA 220V 16A	
5	M306417036	GUIDA FISSAGGIO INTERRUTTORE	
6	M220237105	Vedi Cod.256007105	
7	M354757020	PANNELLO FRONTALE	
8	M306417318	PRESA C.B. NERA (-)	
9	M306417316	PRESA C.B. ROSSA (+)	
10	M35475C020	CONNETTORE COMPLETO	
11	M102042740	CAPPUCCIO	
12	M107509902	COMMUTATORE TRIPOLARE	
13	M259107241	PRESA SCHUKO 16A 230V - 2P+T	
15	M306467032	COPERCHIETTO DI CHIUSURA	
17	M000035456A725	ASSIEME RESISTORE CABLATO	
18	M354708217	PARATIA SUPERIORE ALTERNATORE	
19	M102302280	PROFILATO GOMMA	qm
20	M306225030	DISSIPATORE PER PONTE DIODI	•
21	M1270070	PONTE DIODI	
22	M306479199	RELE' AVV. ELETTRICO	
23	M354569895	RESISTORE CABLATO	
24	M354569847	DISSIPATORE	
Pos.	Cod.	Descr.	Note
Pos. 1	Cod. M306467109	Descr. THERMOPROTECTION (B.C.)	Note
			Note
1	M306467109	THERMOPROTECTION (B.C.)	Note
1 2	M306467109 M1302530	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT	Note
1 2 3	M306467109 M1302530 M155307107	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V	Note
1 2 3 4	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T	Note
1 2 3 4 5	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR	Note
1 2 3 4 5 6	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL	Note
1 2 3 4 5 6 7 8	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-)	Note
1 2 3 4 5 6 7 8	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+)	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217 M102302280	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD RUBBER PROTECTION	Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217 M102302280 M306225030	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD RUBBER PROTECTION DIODE BRIDGE, DISSIPATOR	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217 M102302280 M306225030 M1270070	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD RUBBER PROTECTION DIODE BRIDGE, DISSIPATOR DIODE BRIDGE	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217 M102302280 M306225030 M1270070 M306479199	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD RUBBER PROTECTION DIODE BRIDGE, DISSIPATOR DIODE BRIDGE RELAY, ELECTRIC START	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21	M306467109 M1302530 M155307107 M307017240 M306417036 M220237105 M354757020 M306417318 M306417316 M35475C020 M102042740 M107509902 M259107241 M306467032 M000035456A725 M354708217 M102302280 M306225030 M1270070	THERMOPROTECTION (B.C.) WARNING LIGHT THERMAL SWITCH 15A-250V EEC SOCKET 16A, 220V 2P+T FIXING GUIDE INTERRUPTOR See Part n°256007105 FRONT PANEL BLACK B.C. SOCKET (-) RED BATTERY CHARGER SOCKET (+) CONNECTOR COMPLETE CAP TRIPOLES SWITCH SOCKET SCHUKO 16A 230V 2P+T CLOSING COVER WIRED RESISTOR ASSY ALTERNATOR TOP BULKHEAD RUBBER PROTECTION DIODE BRIDGE, DISSIPATOR DIODE BRIDGE	

Ricambi	Ersatzteile		GA
Spare parts	Tabla de recambios	GE 4500 SX	17
F Piéces de rechange	NL	GE 4500 SXE-EAS	REV.0-12/11






Ricambi	D Ersatzteile		GA
⊕ Spare parts	E Tabla de recambios	GE 4500 SX	17.1
F Piéces de rechange	NL	GE 4500 SXE-EAS	REV.0-12/11

The second at the second secon		GE 1000 07	L 2710	INE V.O 12/
Pos.	Cod.	Descr.	Note	·
1	M354708015	PANNELLO SUPERIORE LATO MOTORE		
2	M354708025	PANNELLO INFERIORE LATO MOTORE		
3	M306418005	CARENATURA LATO SERBATOIO		
4	M306418310	GUARNIZIONE (L=MT.1)	qm	
5	M354708021	PANNELLO SUPERIORE		
6	M354608020	PANNELLO		
7	M354708010	PANNELLO LATO SILENZIATORE		
Pos.	Cod.	Descr.	Note	
1	M354708015	TOP PANEL ENGINE SIDE		
2	M354708025	LOWER PANEL ENGINE SIDE		
3	M306418005	COVER, TANK SIDE		
4	M306418310	PROTECTION GASKET (L=MT.1)	qm	
5	M354708021	TOP PANEL		
6	M354608020	PANEL		
7	M354708010	PLATE MUFFLER SIDE		







Pos.	Rev.	Cod.	Descr.	Descr.	Note	
1		M107509900	SCATOLA	CASE, BOTTOM HALF		1
2		M330109901	COPERCHIO PER SCATOLA TCM	TCM COVER		7
3		M102042740	CAPPUCCIO	CAP		7
4		M1302040	SPIA 12V	WARNING LIGHT 12V		٦
5		M102013290	COMMUTATORE	COMMUTATOR		٦
6		M107302460	STARTER A CHIAVE	STARTER KEY		٦
7		M33010C060	GRUPPO CAVI TC	TC CABLE KIT	TCM5D-6	٦
8		M6062050	TAPPO	CAP		٦
9		M33020C060	GR.CAVI TCM	TCM CABLE KIT	TCM22-40	٦
10	Α	M101091830	PULSANTE DI STOP	BUTTON, STOP	TCM15	٦
11	Α	M101091840	CAPPUCCIO	CAP	TCM15	٦
12	Α	M93016C060	GRUPPO CAVI TCM	TCM CABLE KIT	TCM15	7
14	Α	M307457055	INTERRUTT. ACCENSIONE A CHIAVE	STARTER SWITCH	TCM40	٦
15	Α	M930159901	COPERCHIO PER SCATOLA TCM	TCM COVER	TCM15	10/02/00



GRUPPI ELETTROGENI

MOTOSALDATRICI

WWW.MOSA.IT

MOSA div. della BCS S.p.A. Stabilimento di Viale Europa, 59 20090 Cusago (MI) Italia

> Tel. + 39 - 0290352.1 Fax + 39 - 0290390466

